

Beleuchtung



Fernlichtkontrollleuchte



Schalter für die Nebelschlussleuchte
Darf nur bei Nebel und einer Sichtweite unter 50m eingeschaltet werden max. Höchstgeschwindigkeit 50 km/h

Hinweis: Der Lichtschalter muss erst auf Abblendlicht gedreht werden.

Fernlicht
Das Fernlicht wird über den Blinkerhebel eingeschaltet dazu muss auch wieder das Abblendlicht vorher eingeschaltet werden

Hinweis: nach vorne drücken



Lichthupe
Die Lichthupe funktioniert auch ohne Abblendlicht dazu muss der Blinkerhebel nach hinten gezogen werden