

Scheibenwischer

Einmal Wischen:

Durch leichtes drücken auf den Silbernen Knopf wischt der Scheibenwischer nur einmal

Scheibenwaschanlage vorn

Durch kräftiges drücken auf den Silbernen Knopf aktiviert man die Scheibenwaschanlage vorne



Heckscheibenwischer

Durch Schalten auf die Position I schaltet man den Heckscheibenwischer ein.

Durch gedrückt halten auf die Außenpositionen schaltet man die Scheibenwaschanlage hinten ein.

Scheibenwischer

wird durch drehen der Spitze eingeschaltet

0 Scheibenwischer ist aus

... Intervallwischen niedrig

(niedrige Empfindlichkeit des Regensensors)

.... Intervallwischen hoch

(hohe Empfindlichkeit des Regensensors)

---- Dauerwischen langsam

==== Dauerwischen schnell